



Legvoorschrift
Weef kwaliteit
COM 1000

De COM 1000 is een 400 cm. breed geweven tapijt.

### **Vorbereiding**

Laat het tapijt 24 uur klimatiseren voor deze verlegd worden. Klimatiseren vind plaats als het tapijt is uitgelegd, niet als het nog is ingepakt. Stapel de rollen niet op voor de verlegging van het tapijt. Het tapijt heeft een textiele structuur en derhalve een minimum temperatuur van 18°C en een relatieve vochtgehalte van 65% nodig.

### **Ondervloer**

De COM 1000 is te verleggen op een droge (max. 3% vocht gemeten met Carbiet meter) geheel vlakke, harde ( NEN 2741) geschuurde cement dekvloer of een geschuurde droge anhydriet vloer. Deze vloer moet stof- en vetvrij zijn. *Er mogen absoluut geen korrels onder het tapijt blijven liggen.*

De COM 1000 moet in direct contact op deze ondervloer worden gelijkmd.

Indien men de COM 1000 op een ander soort ondervloer wil toepassen, kan dit alleen in overleg en met bindend advies van marlin contract bv.

Indien er sprake is van vloerverwarming, dient deze 48 uur voor installatie uit te zijn gezet en eerst weer 48 uur na installatie weer te worden aangezet.

### **Informatie op het tapijt**

Op de rug van het tapijt zijn de pijlen met de productie richting aan te treffen en de productie datum. Tapijt altijd in dezelfde richting te verleggen. Verschillende productie data nooit te combineren in dezelfde ruimte of in overgangen naar andere ruimtes in het zelfde project.

Er kunnen van productie op productie verschillen zijn in kleur en structuur.



## **Verleggen van de COM 1000**

Tapijt in het algemeen in de richting van het licht te verleggen. Dat wil zeggen richting de ramen in de betreffende ruimtes. Zijkanten op dessin snijden, zowel in de lengte als in de breedte. Vermijdt kopse kanten in open ruimtes.

Tapijt moet volgens “kano” methode worden gelegd. Tapijt voor aanvang uitlijnen voor juiste positionering ten opzichte van het gebouw en lijnen op de vloer aangeven.

Het tapijt *niet opspannen*. Het tapijt is versterkt met glasvezels. Bij opspannen zouden de tapijt garens van de inslag garens af kunnen worden geschoven. Tapijt overlaps te snijden met een drukmes onder een kleine hoek. Onderste tapijt bij dit overlaps snijden als eerste leggen en de bovenliggende baan er dan naast leggen.

Bij het verwerken van banen, *buitenkant- tegen- buitenkant* van de rol. Bij het doormidden snijden van rollen, binnenkant van tapijt niet tegen buitenkant van de rol aanleggen.

Het tapijt moet worden verlegd met een dispersielijm geschikt voor extreem project gebruik met een antistatische werking. Let hierbij op gebruiksaanwijzingen fabrikant. Referentie: Uzin UZ 57 met kam B2.

Direct na leggen in lengte en over dwars aanrollen. Dit na circa een half uur herhalen.

Vraag demonstratie video aan bij marlin contract bv.

Op trappen is de COM 1000 te gebruiken met een neusprofiel ronding gelijk aan die van een € 2 muntstuk.



### **Bescherming voor in gebruik name**

Bescherm het gelegde tapijt tijdens de bouw tegen vervuiling en vocht. Met name kalk/gips dat tijdens de bouw nog vrijkomt kan een versluiering geven van de kleur van het tapijt. Dit is te herstellen, maar voorkomen is beter.

### **Belangrijk tijdens verleggen**

Voor elke installatie geldt een maximale installatie van 100 m<sup>2</sup> om de installatie te beoordelen. Indien een betrokken partij enige afwijking ziet ten opzichte van de originele specificatie of een productiefout waarneemt, dient vóór verder installatie marlin contract te worden geïnformeerd. Marlin contract bv neemt geen verantwoordelijkheid voor het doorleggen bij zichtbare afwijkingen in het tapijt.

Het tapijt kan door transport of opslag tijdelijk geplet zijn. Dit is inherent aan textiele vloerbedekking en verdwijnt na voldoende conditioneren.