

Leg voorschrift
Plank kwaliteit
ECO55

De ECO55 is een LVT plank in afmeting 30,48 x 60,96 cm of 17,78 x 121,92 cm.

### Voor de installatie

- Check het installatie materiaal
- Voor installatie: controleer al het materiaal op kleur, design, afmeting en de juiste hoeveelheid die benodigd is voor de installatie.
- Check het te installeren materiaal voor aanvang installatie op zichtbare fouten
- Klachten op zichtbare defecten worden niet geaccepteerd als de vloer is geïnstalleerd

### Installatie omstandigheden

- Behoud de materialen en de lijm tussen 19°C en 30°C voor minimaal 48 uur voor installatie, tijdens installatie en na installatie voor een optimaal werking van materialen en lijmen.
- De minimum temperatuur van de ondervloer moet 10°C zijn.
- Het vochtgehalte moet tussen 35% en 65% relatieve vochtigheid zijn.
- Ruimte moet verwarmd blijven met het permanente verwarmingssysteem van het gebouw.
- Al het materiaal moet vlak worden opgeslagen en weggehouden van direct zonlicht, verwarmingsapparatuur en open ramen voor goed conditionering.

## Ondervloer

De ECO55 is te verleggen op een droge vlakke geschuurde cement dekvloer (max. 3% vocht gemeten met Carbid meter) of een geschuurde droge anhydriet vloer (als voor marmoleum); vochtgehalte van de ondervloer in dat geval maximaal 1%. Deze vloer moet stof -en vetvrij zijn.

De planken te verleggen met een PVC lijm als Uzin KE 66 met kam A2 of Eurocol 540 of 640 met kam A2. Lijm circa 10 minuten laten drogen en dan leggen. Let hierbij op gebruiksaanwijzingen fabrikant.

Indien er sprake is van vloerverwarming; voor installatie dient de verwarming 48 uur uitgeschakeld te zijn geweest. Verwarming weer aanzetten minimaal 48 uur na installatie. Vloer mag niet warmer worden dan 27°C.

## Informatie op de planken

Op de achterkant van de planken zijn de pijlen aan te treffen van de productie richting. Dit is ook een hulpmiddel bij de verlegging van planken.

Op de verpakking van de planken is tevens de productie datum aan te treffen. Zonder expliciete instructies van marlin contract, nooit verschillende productie nummers in 1 ruimte te combineren. Er kunnen van productie op productie verschillen zijn in kleur en structuur.

## Verleggen van de planken

Planken in het algemeen in de richting van het invallende licht te verleggen. Lijn uit met een laser voor een goede haakse installatie in het pand. Leg eerst 1 rij planken over de gehele breedte van het pand perfect recht. Leg daarna de aanliggende planken in steeds lange rijen halfsteens verschoven tegen deze centrale lijn aan. (als inkt jet printer)

Op trappen zijn de planken toe te passen bij gebruik van geschikte trapneus profielen.

Zorg ervoor dat de planken goed tegen elkaar aan liggen, zodat geen ruimtes tussen de planken ontstaan.

## **Bescherming voor in gebruik name**

Bescherm de gelegde planken tijdens de bouw tegen vervuiling. Met name zand dat tijdens de bouw binnen wordt gelopen, kan krassen veroorzaken in de oppervlakte van de planken.

Bescherm het materiaal voor beschadiging door het slepen van meubels of ander zwaar materiaal tijdens het inhuizen.

Reinig de vloeren niet nat gedurende de eerste 7 dagen na installatie.

## **Bescherming tijdens gebruik**

Gebruik in geval van bureaustoelen, wielen die geschikt zijn voor harde vloeren. Controleer of deze wielen niet beschadigd zijn of scherpe randen vertonen. Controleer of de wielen wel meedraaien als men erop zit.

## **De kwaliteit ECO55 is op de volgende manier te verleggen:**

Halfsteens;

De planken worden “vertical ashlar” verlegd. In productie richting halfsteens verschoven.

Monolith:

De planken worden parallel aan elkaar verlegd.

## **Algemeen**

Het niet opvolgen van de installatie instructies kan ertoe leiden dat de garantie van marlin contract bv vervalt. Marlin contract neemt geen verantwoordelijkheid voor gevolgen van inferieure installatie of van het niet navolgen van de installatie instructies. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen.